



操作说明：

A. 单频设定（时间单位为分钟）

复位——选择频率 28/45/100——上下键设定时间——开始

B. 三频设定（单个频率时间单位为秒，总时间单位为分钟）

复位——三频波——上下设定总时间——选择频率 28-上下键设定 28Hz 的时间——选择频率 45——上下键设定 45Hz 的时间——选择频率 100——上下键设定 100Hz 的时间——开始

注意事项：

- 1、清洗槽内有水淹没过烧杯底部，否则会造车设备干烧损坏
- 2、最长超声时间 30 分钟，超时间容易造成设备损伤
- 3、严禁不使用花篮，直接放烧杯，容易造成设备损伤
- 4、严禁插拔电源，挪到别处使用